



---

**Модуль управления многофункциональный**

**TTR-12A**

---

**Протокол обмена данных**

**Приложение 21 версия 05.хх.**



## 1. Идентификация.

Для идентификации модуля можно использовать две структуры данных (см. табл. 2). Строка по нулевому адресу дает информацию о программном обеспечении. Доступ только по чтению. Остальные данные идентифицируют конкретный прибор. Регистры 40301 – 40302 устанавливаются модулем, регистры 40309 – 40348 доступны по чтению (функция 3) и по записи (функция 16).

Таблица 2 – идентификация ПО и модуля.

Регистры	Адрес	Тип данных	Содержимое
40001 - 40016	0x0000	STRING	Строка из 32 байт типа "TTR-12A-230 21-05.00 2022-03-18", где 21 – номер приложения, 05.00 – версия, далее дата выпуска.
40301 – 40302	0x012C	UINT32	DateTime. Время последнего изменения данных блока. Устанавливаются модулем.
40306 - 40308	0x0131	STRING	Строка из 6 знаков заводского номера прибора.
40309 - 40348	0x0133	STRING	Строка для пользовательских данных. Всего 80 байт. Доступны по записи функцией 16.
40349 - 40364	0x015C	STRING	Копия строки идентификации регистров 40001 - 40016

Пример чтения строки идентификации:

```
>>> F7 03 0000 0010 5090
<<< F7 03 20 54 54 52 2D 31 32 41 2D 32 33 30 20 20 32 31 2D 30 35 2E 30 30 20 32 30 32 32 2D 30 33 2D 31 38 79D6
Прочитана строка "TTR-12A-230 21-05.00 2022-03-18".
```

Пример чтения блока идентификации:

```
>>> F7 03 012C 0040 9099
<<< F7 03 80 2C76 5800 0000 0000 0000
      31 32 30 30 30 31
      CC E8 ED F1 EA 2E 20 CB EE E3 EE E9 F1 EA E8 E9 20 F2 F0 E0 EA F2 20 32 32 E0 2C 20 EA EE F0 EF
      2E 20 32 2E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      54 54 52 2D 31 32 41 2D 32 33 30 20 20 32 31 2D 30 35 2E 30 30 20 32 30 32 32 2D 30 33 2D 31 36 8D9D
```

Прочитаны следующие данные: время изменения 22-03-2022 11:00, без ошибок, заводской номер – «120001», пользовательский текст – «Минск. Логойский тракт 22а, корп.2.», версия программы «TTR-12A-230 21-05.00 2022-03-18».

## 2. Текущие данные.

В блоке текущих данных (см. табл. 3) представлены данные измерений, битовые поля состояния системы и др.

Таблица 3 – текущие данные.

Регистры	Адрес	Тип данных	Содержимое
43101 - 43104	0x0C1C	BYTE	8 байт данных, определяющих конфигурацию и время модуля. Байт 0 – конфигурация, старшая тетрада – система А, младшая – система В: 0-«ВЫКЛ»,1-«СО», 2-«ГВ», 3- «ТП», 4 - «ПП», 5 – «НН». Байт 1 – день недели: 1 - Пн, 2- Вт, ... , 7 – Вс. Байт 2 – секунда (0 -59). Байт 3 – минута (0 – 59). Байт 4 – час (0 – 23). Байт 5 – день месяца (1- 31) . Байт 6 – месяц (1 – 12). Байт 7 – год: 0 = 2000год.
43105	0x0C20	UINT16	Битовое поле рабочих флагов. Ежесекундное обновление. В архив Бит00: СБРС – перезагрузка. Бит01: ВРЕМ – коррекция времени. Бит02: КНПК – сработала кнопка. Бит03: ЧАСЫ – неисправность часов. Бит04: НАСТ – неисправность настроек конфигурации. Бит05: ОАЦП – неисправность платы сопряжения. Бит06: НПИТ – низкое питание. Бит07: АРХВ – ошибка архива.
43106	0x0C21	UINT16	Битовое поле режимов работы системы А. В архив. Бит00: АВТК – управление клапаном в автоматическом режиме. Бит01: НИЖЕ – режим снижения задающей температуры. Бит02: РОГР – режим ограничения по температуре. Бит04: ДАТЧ – отказ термодатчика, необходимого для регулирования. Бит05: ТЕМП – авария по температуре, выход за установленные пределы. Бит08: АВТН – группа насосов в автоматическом режиме. Бит09: СУХХ – выключение насоса по датчику сухого хода. Бит10: РЗРВ – включение резервного насоса по датчику неисправности. Бит11: НВЫК – выключение насоса по датчику неисправности. Бит12: ДАВЛ – авария по давлению. Бит13: ГВЫК – режим выключения ГВС. Бит14: ОТКЛ – отключение насоса по датчику внешнего управления. Бит15: ВКЛН – включение насоса в конфигурации ПП.
43107	0x0C22	UINT16	Битовое поле режимов работы системы В. Расшифровка – как 43106.
43108	0x0C23	UINT16	Битовые поля аварий и аппаратных неисправностей. Бит00: НПИТ – низкое питание. Бит01: ОАЦП – отказ платы сопряжения. Бит03: СВЯЗ – отказ блока данных настроек связи. Бит04: ДАТЧ – отказ блока данных настроек датчиков. Бит05: ПРМА – отказ блока данных настроек системы А. Бит06: ПРМВ – отказ блока данных настроек системы В. Бит08: АВКА – авария в контуре А. Бит09: АВНА – авария насосов А. Бит12: АВКВ – авария в контуре В. Бит13: АВНВ – авария насосов В.
43109	0x0C24	INT16	Температура кристалла. 1бит = 0,01 °С.
43110	0x0C25	UINT16	Напряжение встроенного элемента питания. 1бит = 0,01В. Порог = 2.5В.
43111	0x0C26	INT16	ТА. Задающая температура контура А. 1 = 0,01°С.
43112	0x0C27	INT16	ТВ. Задающая температура контура В. 1 = 0,01°С.
43113	0x0C28	INT16	Т1. Управляющая температура контура А. 1 = 0,01°С.
43114	0x0C29	INT16	Т2. Температура наружного воздуха. 1 = 0,01°С.
43115	0x0C2A	INT16	Т3. Температура подачи теплосети. 1 = 0,01°С.
43116	0x0C2B	INT16	Т4. Температура обратки контура А. 1 = 0,01°С.
43117	0x0C2C	INT16	Т5. Управляющая температура контура В. 1 = 0,01°С.
43118	0x0C2D	INT16	Т6. Температура обратки контура В. 1 = 0,01°С.

Температуры кодируются в дополнительном коде с точностью 0.01°C (1°C = 100). Существуют особые коды для распознавания ошибок. Все температуры равные или меньше 0xЕ700 = -64,00 °С считаются ошибочными. Код 0xA000 = -245,76 °С означает, что датчик температуры закорочен, код 0xC000 = -163,84 °С обозначает обрыв датчика.

Таблица 3 – текущие данные (продолжение).

Регистры	Адрес	Тип данных	Содержимое
43119	0x0C2E	INT16	Значение Tнв, используемое для расчета задающей температуры при конфигурации «СО». 1 = 0,01°C.
43120	0x0C2F	INT16	Источник получения значения Tнв. Допустимые значения: (1) – источник внешний, (2) – источник TTR, (3) – сглаживание T2, (4) – значение при ошибке T2.
43121	0x0C30	UINT16	Битовое поле сигналов срабатывания дискретных входов. Биты 0 – 5 соответствуют датчикам D1 – D6. Сигнал зависит от настройки датчиков (на замыкание или на размыкание).
43122	0x0C31	UINT16	Битовое поле срабатывания выходных реле. Биты 0 – 7 соответствуют замыканию реле P1 – P8.
43123	0x0C32	INT16	Измеренное давление по входу I1. 1бит = 0,001 МПа. Менее 0 означает обрыв.
43124	0x0C33	INT16	Измеренное давление по входу I2. 1бит = 0,001 МПа. Менее 0 означает обрыв.
43125 - 43126	0x0C34	UINT32	Наработка насоса 1. 1бит = 1 час.
43127 - 43128	0x0C36	UINT32	Наработка насоса 2. 1бит = 1 час.
43129 - 43130	0x0C38	UINT32	Наработка насоса 3. 1бит = 1 час.
43131 - 43132	0x0C3A	UINT32	Наработка насоса 4. 1бит = 1 час.
43134 - 43136	0x0C3D	STRING	Строка из 6 знаков заводского номера прибора.
43137	0x0C40	INT16	Положение аналогового выхода системы А. 1 = 0,1%, 1000 = 100,0%. Значение (-1) означает, что выход отключен.
43138	0x0C41	INT16	Положение аналогового выхода системы В. 1 = 0,1%, 1000 = 100,0%. Значение (-1) означает, что выход отключен.

Пример чтения блока текущих значений:

```
>>> F7 03 0C1C 0026 1210
<<< F7 03 4C 1203 3736 0A17 0316 0000 0000 0000 0000 0E29 0138 1938 1388 1426 FD79 2357 0E5E 1499 10BF
      FC7F 0003 001C 0000 E000 0100 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3132 3030 3031
      01F4 FFFF 0525
```

Прочитано: конфигурация – «СО+ГВ»; текущее время – 23-03-2022 10:54:55 Ср; питание часов 3,12 В, температура модуля 36,3 °С, температуры задающие TA = 64,6 °С, TB = 50,0 °С, температуры измеренные T1 = 51,6 °С, T2 = -6,5 °С, T3 = 90,5 °С, T4 = 36,8 °С, T5 = 52,7 °С, T6 = 42,9 °С, давление P1= обрыв, давление P2= 0,256 МПа, заводской номер 120001, выход системы А= аналоговый 50,0%, выход системы В= релейный, Tнв = -9,0 °С, источник=T2.

### 3. Установка часов модуля.

Установка часов производится записью в регистры 43101 – 43104 значений времени функцией 16 Modbus. Байт конфигурации при записи игнорируется.

Пример установки часов в состояние 23 Мар 2022 11:13:59 Ср:

```
>>> F7 10 0C1C 0004 08 00 03 3B 0D 0B 17 03 16 294B
<<< F7 10 0C1C 0004 17CA
```

#### 4. Управление передвижением клапанов.

Записью в регистры 41601 и 41602 значений можно управлять перемещением клапанов. См. табл. 4. Для установки можно использовать функции 06 или 16.

Таблица 4 – управление передвижением клапанов.

Регистры	Адрес	Тип данных	Содержимое
41601	0x0640	INT16	Сигнал на перемещение клапана А. Открыть > 0, Закрыть < 0. 1бит = 0,1 сек. Или установить значение аналогового выхода А. 1бит= 0,1%.
41602	0x0641	INT16	Сигнал на перемещение клапана В. Открыть > 0, Закрыть < 0. 1бит = 0,1 сек. Или установить значение аналогового выхода В. 1бит= 0,1%.

Пример команды на установку аналогового выхода А в положение 46,0% сек.:

```
>>> F7 06 0640 01CC 9DC5
<<< F7 06 0640 01CC 9DC5
```

Пример команды на закрытие клапана В на 0,5 сек.:

```
>>> F7 10 0641 0001 02 FFFB E096
<<< F7 10 0641 0001 45C3
```

#### 5. Параметры связи.

Блок настроек связи представлен в таблице 5. Регистры 40601 – 40602 устанавливаются модулем, регистры 40603 – 40606 доступны по чтению (функция 3) и по записи (функция 6, 16).

Таблица 5 – связные параметры.

Регистры	Адрес	Тип данных	Содержимое
40601 – 40602	0x0258	UINT32	DateTime. Время последнего изменения данных блока. Устанавливаются модулем.
40603	0x025A	UINT16	Адрес в сети Modbus. Диапазон от 1 до 246.
40604	0x025B	UINT16	Код скорости связи. Допустимые значения: 0 – 115200, 1 – 19200, 2 – 9600, 3 – 2400 бит/с.
40605	0x025C	UINT16	Режим Modbus. Допустимые значения: 0 – RTU, 1 – ASCII.
40606	0x025D	UINT16	Таймаут ожидания пакета в режиме Modbus-ASCII, 1бит = 1сек. Диапазон 1 – 9 сек.
40607	0x025E	UINT16	Использование интерфейса TTR485. Ведущий TTR. 0 – TTR принимает данные, 1 – TTR передает данные по интерфейсу.

Пример чтения блока параметров связи:

```
>>> F7 03 0258 0007 90F5
<<< F7 03 0E 2C77 7840 0002 0000 0000 0001 0000 6CDD
```

Прочитаны следующие данные: время изменения 23-03-2022 15:02, адрес равен 2, скорость 115200, режим RTU, таймаут 1 сек., подключение к интерфейсу TTR485 на прием.



## 7. Настройки системы.

Блок параметров контура представлен в таблице 7. Допустимые значения параметров контролируются программой модуля. В случае выхода из допустимого диапазона параметр принимает начальное значение.

Для различных конфигураций используются общие регистры. Если не оговорено, значение регистра одинаково во всех конфигурациях, или не используется.

Настройки системы А занимают диапазон регистров 41101 – 41194 (адреса 1100 – 1193), настройки системы В аналогичны настройкам А, занимают диапазон 41301 – 41394 (адреса 1300 – 1393).

Регистры читаются функцией 03, записываются функциями 06, 16.

Таблица 7 – параметры системы А, контур регулирования.

Регистры	Адрес	Тип данных	Содержимое
41101 – 41102	0x044C	UINT32	DateTime. Время последнего изменения данных блока. Устанавливаются модулем.
41103	0x044E	UINT16	Конфигурация системы. Допустимые значения: 0-«ВЫКЛ», 1-«СО», 2-«ГВ», 4 - «ПП», 5 – «ПН».
41104	0x044F	UINT16	Режим работы контура для конфигураций «СО», «ГВ». Допустимые значения: 0 – «СТОП», 1 – «ПРОГ», 2 – «НОРМ», 3 – «НИЖЕ». Режим работы контура для конфигурации «ПП» Допустимые значения: 0 – «ВЫКЛ», 1 – «АВТО».
41105	0x0450	UINT16	Коэффициент управления. 1бит = 0,1 сек/°С. Конфигурации «СО», «ГВ»: Диапазон значений: 0,2 ... 2,0 сек/°С.
41107	0x0452	UINT16	Конфигурация «СО»: Период управления, 1бит = 1мин. Диапазон значений: 1 ... 60 мин. Конфигурация «ГВ»: Максимальный период, 1бит = 1сек. Диапазон значений: 20 ... 120 сек.
41108	0x0453	UINT16	Время полного хода. 1бит = 1сек. Диапазон значений: 20 ... 180 сек.
41109	0x0454	INT16	Конфигурация «ГВ»: Задающая температура в режиме «НОРМ». 1бит = 1 °С. Диапазон значений: 10 ... 150°С.
41110	0x0455	INT16	Конфигурация «СО»: Снижение задающей температуры в режиме «НИЖЕ». 1бит = 1 °С. Диапазон значений: -10 ... 0°С. Конфигурация «ГВ»: Задающая температура в режиме «НИЖЕ». 1бит = 1 °С. Значение -64°С = ГВС ВЫКЛ, диапазон значений: 10 ... 150°С.
41113	0x0458	INT16	Конфигурация «ГВ»: Нижний порог режима ограничения. 1бит = 1 °С. Значение -64°С = «ВЫКЛ», диапазон значений: 10 ... 150°С.
41114	0x0459	INT16	Конфигурация «ГВ»: Верхний порог режима ограничения. 1бит = 1 °С. Значение -64°С = «ВЫКЛ», диапазон значений: 10 ... 150°С.
41145	0x0478	INT16	Конфигурация «СО»: Порог Тнв отключения отопления. 1бит = 1 °С. Значение -64°С = ВЫКЛ, диапазон значений: 5 ... 20°С. Конфигурация «ГВ»: Приоритет ГВС в системе «СО+ГВ». 1бит = 1 °С. Значение -64°С = «ВЫКЛ», диапазон значений: 5°С ... 20°С.



Температурный график и графики ограничения используются при конфигурировании системы по типу «СО». Параметры настройки графиков приведены в продолжении таблицы 7.

Таблица 7 – параметры системы А, продолжение, параметры графиков.

Регистры	Адрес	Тип данных	Содержимое
41118	0x045D	INT16	Смещение температурного графика $T_{co} = f(T_2)$ . 1бит = 1 °С. Диапазон значений: -10°C ... +10°C.
41119	0x045E	INT16	Максимум температурного графика $T_{co} = f(T_2)$ . 1бит = 1 °С. Диапазон значений: 10°C ... 150°C.
41120	0x045F	INT16	Точка 1 температурного графика $T_{co} = f(-25 °С)$ . 1бит = 1 °С. Диапазон значений: 10°C ... 150°C.
41121	0x0460	INT16	Точка 2 температурного графика $T_{co} = f(-15 °С)$ . 1бит = 1 °С. Диапазон значений: 10°C ... 150°C.
41122	0x0461	INT16	Точка 3 температурного графика $T_{co} = f(-5 °С)$ . 1бит = 1 °С. Диапазон значений: 10°C ... 150°C.
41123	0x0462	INT16	Точка 4 температурного графика $T_{co} = f(0 °С)$ . 1бит = 1 °С. Диапазон значений: 10°C ... 150°C.
41124	0x0463	INT16	Точка 5 температурного графика $T_{co} = f(+5 °С)$ . 1бит = 1 °С. Диапазон значений: 10°C ... 150°C.
41125	0x0464	INT16	Точка 6 температурного графика $T_{co} = f(+10 °С)$ . 1бит = 1 °С. Диапазон значений: 10°C ... 150°C.
41126	0x0465	INT16	Минимум температурного графика $T_{co} = f(T_2)$ . 1бит = 1 °С. Диапазон значений: 10°C ... 150°C.
41127	0x0466	INT16	Максимум графика ограничения $T_{obr} < f(T_2)$ . 1бит = 1 °С. Диапазон значений: 10°C ... 150°C.
41128	0x0467	INT16	Точка 1 графика ограничения $T_{obr} < f(-25 °С)$ . 1бит = 1 °С. Диапазон значений: 10°C ... 150°C.
41129	0x0468	INT16	Точка 2 графика ограничения $T_{obr} < f(-15 °С)$ . 1бит = 1 °С. Диапазон значений: 10°C ... 150°C.
41130	0x0469	INT16	Точка 3 графика ограничения $T_{obr} < f(-5 °С)$ . 1бит = 1 °С. Диапазон значений: 10°C ... 150°C.
41131	0x046A	INT16	Точка 4 графика ограничения $T_{obr} < f(0 °С)$ . 1бит = 1 °С. Диапазон значений: 10°C ... 150°C.
41132	0x046B	INT16	Точка 5 графика ограничения $T_{obr} < f(+5 °С)$ . 1бит = 1 °С. Диапазон значений: 10°C ... 150°C.
41133	0x046C	INT16	Точка 6 графика ограничения $T_{obr} < f(+10 °С)$ . 1бит = 1 °С. Диапазон значений: 10°C ... 150°C.
41134	0x046D	INT16	Минимум графика ограничения $T_{obr} < f(T_2)$ . 1бит = 1 °С. Диапазон значений: 10°C ... 150°C.
41135	0x046E	INT16	Максимум графика ограничения $T_{co} < f(T_3)$ . 1бит = 1 °С. Диапазон значений: 10°C ... 150°C.
41136	0x046F	INT16	Точка 1 графика ограничения $T_{co} < f(+120 °С)$ . 1бит = 1 °С. Диапазон значений: 10°C ... 150°C.
41137	0x0470	INT16	Точка 2 графика ограничения $T_{co} < f(+100 °С)$ . 1бит = 1 °С. Диапазон значений: 10°C ... 150°C.
41138	0x0471	INT16	Точка 3 графика ограничения $T_{co} < f(+90 °С)$ . 1бит = 1 °С. Диапазон значений: 10°C ... 150°C.
41139	0x0472	INT16	Точка 4 графика ограничения $T_{co} < f(+80 °С)$ . 1бит = 1 °С. Диапазон значений: 10°C ... 150°C.
41140	0x0473	INT16	Точка 5 графика ограничения $T_{co} < f(+75 °С)$ . 1бит = 1 °С. Диапазон значений: 10°C ... 150°C.
41141	0x0474	INT16	Точка 6 графика ограничения $T_{co} < f(+70 °С)$ . 1бит = 1 °С. Диапазон значений: 10°C ... 150°C.
41142	0x0475	INT16	Минимум графика ограничения $T_{co} < f(T_3)$ . 1бит = 1 °С. Диапазон значений: 10°C ... 150°C.
41143	0x0476	UINT16	Использование графика ограничения $T_{obr} < f(T_2)$ . Значение 0 = ВЫКЛ, значение 1 = ВКЛ.
41144	0x0477	UINT16	Использование графика ограничения $T_{co} < f(T_3)$ . Значение 0 = ВЫКЛ, значение 1 = ВКЛ.

Недельная программа представлена регистрами 41167 – 41194. См. продолжение таблицы 7. Для конфигурации «ПН» недельная программа задает включение/выключение насосов.

Таблица 7 – параметры системы А, продолжение, параметры недельной программы.

Регистры	Адрес	Тип данных	Содержимое
41167	0x048E	UINT16	Первое включение режима «НОРМ» в Пн. Старший байт задает час. 0x0000 = 00:00, 0x1700 = 23:00, >= 0x1800 = пропуск точки.
41168	0x048F	UINT16	Первое включение режима «НИЖЕ» в Пн. Старший байт задает час. 0x0000 = 00:00, 0x1700 = 23:00, >= 0x1800 = пропуск точки.
41169	0x0490	UINT16	Второе включение режима «НОРМ» в Пн. Старший байт задает час. 0x0000 = 00:00, 0x1700 = 23:00, >= 0x1800 = пропуск точки.
41170	0x0491	UINT16	Второе включение режима «НИЖЕ» в Пн. Старший байт задает час. 0x0000 = 00:00, 0x1700 = 23:00, >= 0x1800 = пропуск точки.
41171	0x0492	UINT16	Первое включение режима «НОРМ» во Вт. Старший байт задает час. 0x0000 = 00:00, 0x1700 = 23:00, >= 0x1800 = пропуск точки.
41172	0x0493	UINT16	Первое включение режима «НИЖЕ» во Вт. Старший байт задает час. 0x0000 = 00:00, 0x1700 = 23:00, >= 0x1800 = пропуск точки.
41173	0x0494	UINT16	Второе включение режима «НОРМ» во Вт. Старший байт задает час. 0x0000 = 00:00, 0x1700 = 23:00, >= 0x1800 = пропуск точки.
41174	0x0495	UINT16	Второе включение режима «НИЖЕ» во Вт. Старший байт задает час. 0x0000 = 00:00, 0x1700 = 23:00, >= 0x1800 = пропуск точки.
41175	0x0496	UINT16	Первое включение режима «НОРМ» в Ср. Старший байт задает час. 0x0000 = 00:00, 0x1700 = 23:00, >= 0x1800 = пропуск точки.
41176	0x0497	UINT16	Первое включение режима «НИЖЕ» в Ср. Старший байт задает час. 0x0000 = 00:00, 0x1700 = 23:00, >= 0x1800 = пропуск точки.
41177	0x0498	UINT16	Второе включение режима «НОРМ» в Ср. Старший байт задает час. 0x0000 = 00:00, 0x1700 = 23:00, >= 0x1800 = пропуск точки.
41178	0x0499	UINT16	Второе включение режима «НИЖЕ» в Ср. Старший байт задает час. 0x0000 = 00:00, 0x1700 = 23:00, >= 0x1800 = пропуск точки.
41179	0x049A	UINT16	Первое включение режима «НОРМ» в Чт. Старший байт задает час. 0x0000 = 00:00, 0x1700 = 23:00, >= 0x1800 = пропуск точки.
41180	0x049B	UINT16	Первое включение режима «НИЖЕ» в Чт. Старший байт задает час. 0x0000 = 00:00, 0x1700 = 23:00, >= 0x1800 = пропуск точки.
41181	0x049C	UINT16	Второе включение режима «НОРМ» в Чт. Старший байт задает час. 0x0000 = 00:00, 0x1700 = 23:00, >= 0x1800 = пропуск точки.
41182	0x049D	UINT16	Второе включение режима «НИЖЕ» в Чт. Старший байт задает час. 0x0000 = 00:00, 0x1700 = 23:00, >= 0x1800 = пропуск точки.
41183	0x049E	UINT16	Первое включение режима «НОРМ» в Пт. Старший байт задает час. 0x0000 = 00:00, 0x1700 = 23:00, >= 0x1800 = пропуск точки.
41184	0x049F	UINT16	Первое включение режима «НИЖЕ» в Пт. Старший байт задает час. 0x0000 = 00:00, 0x1700 = 23:00, >= 0x1800 = пропуск точки.
41185	0x04A0	UINT16	Второе включение режима «НОРМ» в Пт. Старший байт задает час. 0x0000 = 00:00, 0x1700 = 23:00, >= 0x1800 = пропуск точки.
41186	0x04A1	UINT16	Второе включение режима «НИЖЕ» в Пт. Старший байт задает час. 0x0000 = 00:00, 0x1700 = 23:00, >= 0x1800 = пропуск точки.
41187	0x04A2	UINT16	Первое включение режима «НОРМ» в Сб. Старший байт задает час. 0x0000 = 00:00, 0x1700 = 23:00, >= 0x1800 = пропуск точки.
41188	0x04A3	UINT16	Первое включение режима «НИЖЕ» в Сб. Старший байт задает час. 0x0000 = 00:00, 0x1700 = 23:00, >= 0x1800 = пропуск точки.
41189	0x04A4	UINT16	Второе включение режима «НОРМ» в Сб. Старший байт задает час. 0x0000 = 00:00, 0x1700 = 23:00, >= 0x1800 = пропуск точки.
41190	0x04A5	UINT16	Второе включение режима «НИЖЕ» в Сб. Старший байт задает час. 0x0000 = 00:00, 0x1700 = 23:00, >= 0x1800 = пропуск точки.
41191	0x04A6	UINT16	Первое включение режима «НОРМ» в Вс. Старший байт задает час. 0x0000 = 00:00, 0x1700 = 23:00, >= 0x1800 = пропуск точки.
41192	0x04A7	UINT16	Первое включение режима «НИЖЕ» в Вс. Старший байт задает час. 0x0000 = 00:00, 0x1700 = 23:00, >= 0x1800 = пропуск точки.
41193	0x04A8	UINT16	Второе включение режима «НОРМ» в Вс. Старший байт задает час. 0x0000 = 00:00, 0x1700 = 23:00, >= 0x1800 = пропуск точки.
41194	0x04A9	UINT16	Второе включение режима «НИЖЕ» в Вс. Старший байт задает час. 0x0000 = 00:00, 0x1700 = 23:00, >= 0x1800 = пропуск точки.

Параметры управления насосами представлены регистрами 41151 – 41156. См. продолжение таблицы 7.

Таблица 7 – параметры системы А, продолжение, параметры управления насосами.

Регистры	Адрес	Тип данных	Содержимое
41151	0x047E	UINT16	Режим работы группы насосов. Значения: 0-«ВЫКЛ», 1-«Н1 пост», 2-«Н2 пост», 3- «Н% мес», 4 - «Н% нед», 5 – «Н% сут», 6 – «прогон»
41152	0x047F	UINT16	Время разгона. 1бит = 1сек. Диапазон значений: 0 ... 180 сек.
41153	0x0480	UINT16	Время торможения. 1бит = 1сек. Диапазон значений: 0 ... 60 сек.
41154	0x0481	UINT16	Таймер перезапуска. 1бит = 1мин. Значение: 0-«ВЫКЛ». Диапазон значений 10 ... 120 мин.
41155	0x0482	UINT16	Ограничение количества перезапусков. Значение: 255-«без ограничения». Диапазон значений 1 ... 20.
41156	0x0483	UINT16	Время прогона. 1бит = 1сек. Диапазон значений: 10 ... 240 сек.

Параметры управления подпиткой представлены регистрами 41358 – 41362. См. продолжение таблицы 7.  
Конфигурация «ПП» возможна только для системы В.

Таблица 7 – параметры системы В, продолжение, параметры управления подпиткой.

Регистры	Адрес	Тип данных	Содержимое
41358	0x054D	UINT16	Тип датчика подпитки. Значения: 1-«ДР-Д», 2-«ЭКМ», 3- «Р2»,
41359	0x054E	UINT16	Давление подпитки. 1бит = 0,01 МПа. Диапазон значений: 0,1 ... 2,50 МПа.
41360	0x054F	UINT16	Дифференциал подпитки. 1бит = 0,01 МПа. Диапазон значений: 0,02 ... 1,00 МПа.
41361	0x0550	UINT16	Задержка включения насоса. 1бит = 1сек. Диапазон значений 0 ... 60 мин.
41362	0x0551	UINT16	Ограничение работы насоса. 1бит = 1мин. Диапазон значений 1 ... 60 мин.

Параметры аварийной сигнализации представлены в продолжении таблицы 7.

Таблица 7 – параметры системы А, продолжение, параметры аварийной сигнализации.

Регистры	Адрес	Тип данных	Содержимое
41115	0x045A	INT16	Нижний порог аварии по температуре. 1бит = 1 °С. Значение -64°С = «ВЫКЛ», диапазон значений: 10°С ... 150°С.
41116	0x045B	INT16	Верхний порог аварии по температуре. 1бит = 1 °С. Значение -64°С = «ВЫКЛ», диапазон значений: 10°С ... 150°С.
41117	0x045C	UINT16	Номер аварийного термодатчика. Диапазон значений: 1 ... 6.
41165	0x048C	INT16	Нижний порог давления аварии. 1бит = 0,01 МПа. Значение: 0-«ВЫКЛ». Диапазон значений от 0 до типа датчика P1(2) (регистр 40806).
41166	0x048D	INT16	Верхний порог давления аварии. 1бит = 0,01 МПа. Значение: 0-«ВЫКЛ». Диапазон значений от 0 до типа датчика P1(2) (регистр 40806).

Параметры выхода регулирования представлены в продолжении таблицы 7.

Таблица 7 – параметры системы А, продолжение, параметры выхода регулирования.

Регистры	Адрес	Тип данных	Содержимое
41147	0x047A	UINT16	Тип выхода регулирования. Значение 0 – релейный выход, 1 – аналоговый 0-10В, 2 – аналоговый 2-10В.
41148	0x047B	UINT16	Верхний порог аналогового выхода. 1бит =0,1%. Диапазон значений: 0 – 100%.
41149	0x047C	UINT16	Нижний порог аналогового выхода. 1бит =0,1%. Диапазон значений: 0 – 100%.

Пример чтения блока настроек системы А:

```
>>> F7 03 044C 005E 1043
<<< F7 03 BC 2C78 6E00 0001 0000 0005 0000 000A 003C 0032 FFF7 0000 0000 FFC0 FFC0 0028 0050
      0004 0000 0055 0051 0049 003B 0034 002D 0026 0023 0046 0041 0037 002D 0028 0023
      001E 001E 0051 004F 0044 003F 0039 0036 0032 0025 0000 0000 0008 0000 0001 0002
      0000 0000 0000 0014 0000 003C 00FF 0014 0000 0001 003C 0003 0000 0001 0002 0000
      000A 0032 0600 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
      1800 1800 1800 1800 1800 1700 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 FB2F
```

Прочитаны следующие данные: время изменения 24-03-2022 13:54, конфигурация «СО», режим «СТОП», Купр = 0,5, Тупр = 10 мин, Тход = 60 сек, Тниже = -9 °С, Тоткл = 8 °С, параметры температурного графика: 85, 81, 73, 59, 52, 45, 38, 35°С, смещение 0°С, параметры графика ограничения обратки: ВЫКЛ, 70, 65, 55, 45, 40, 35, 30, 30°С, параметры графика ограничения по сети: ВЫКЛ, 81, 79, 68, 63, 57, 54, 50, 37°С, недельный график: «НОРМ» в Пн 06:00, «НИЖЕ» в Пт 23:00, режим насосов = ВЫКЛ, Тразг = 20 сек., Тторм = 0 сек., Тпз = 60 мин., Огр. Пз. = без огр., Тпрн = 20 сек., сигналы аварии: датчик Т4, Тнижн = 40°С, Тверх = 80°С, Рнижн = 0,1МПа Рверх =0,5МПа, тип выхода: реле.

Пример чтения блока настроек системы В:

```
>>> F7 03 0514 005E 906C
<<< F7 03 BC 2C78 70C0 0002 0000 0004 0000 001E 0028 0032 FFC0 0000 0000 0023 0045 FFC0 FFC0 0006
      0000 0055 0051 0049 003B 0034 002D 0026 0023 0046 0041 0037 002D 0028 0023 001E 001E
      0051 004F 0044 003F 0039 0036 0032 0025 0000 0000 FFC0 0000 0002 005F 0005 003A 0005
      0014 0000 003C 00FF 0014 0000 0001 003C 0003 0000 0001 005F 0005 000A 0028 0700 1800
      1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
      1600 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 C2CC
```

Прочитаны следующие данные: время изменения 24-03-2022 14:06, конфигурация «ГВ», режим «СТОП», Купр = 0,4, Тупр = 30 сек., Тход = 40 сек., Тнорм = 50°С, Тниже = ГВС ВЫКЛ, Тогр низ = 35°С, Тогр верх = 69°С, приоритет ГВС = ВЫКЛ, недельный график: «НОРМ» в Пн 07:00, «НИЖЕ» в Пт 22:00, режим насосов = Н3/4 через сут., Тразг = 20 сек., Тторм = 0 сек., Тпз = 60 мин., Огр. Пз. = без огр., Тпрн = 20 сек., сигналы аварии: датчик Т6, Тнижн = Тверх = ВЫКЛ, Рнижн = 0,1 МПа, Рверх =0,4 МПа, тип выхода: аналоговый 2-10В, макс. вых.= 95%, мин вых.=5%.

## 8. Часовой архив.

Часовой архив содержит 1920 архивных записей в кольцевом буфере. Каждая запись содержит 32 байта информации. Обновление архива происходит каждый час.

Регистры 44101 – 44212 содержат последние 7 архивных записей по 16 регистров каждая. В таблице 8 показано содержимое такой записи.

Таблица 8 – часовая архивная запись.

Регистры	Адрес	Тип данных	Содержимое
44101 – 44102	0x1004	UINT32	DateTime. Время архивной записи. См. рис. 1. Фиксирует час. Запись в память осуществляется по окончании текущего часа.
44103	0x1006	2 * BYTE	Задающие температуры ТА (старший байт), ТВ (младший байт). 1бит = 1 °С. Формат температуры: 0 = ошибка, или значение со смещением +64°С. (Т = BYTE – 64)
44104	0x1007	2 * BYTE	Усредненные температуры Т1 (старший байт), Т2 (младший байт).
44105	0x1008	2 * BYTE	Усредненные температуры Т3 (старший байт), Т4 (младший байт).
44106	0x1009	2 * BYTE	Усредненные температуры Т5 (старший байт), Т6 (младший байт).
44107	0x100A	2 * BYTE	Усредненные давления Р1 (старший байт), Р2 (младший байт). Формат байта давления: 255 = ошибка, или значение давления 1бит = 0,01 МПа.
44108	0x100B	2 * BYTE	Конфигурация (старший байт), температура кристалла (младший байт).
44109	0x100C	UINT16	Наработка насоса Н1. 1бит = 0,1 сек.
44110	0x100D	UINT16	Наработка насоса Н2. 1бит = 0,1 сек.
44111	0x100E	UINT16	Наработка насоса Н3. 1бит = 0,1 сек.
44112	0x100F	UINT16	Наработка насоса Н4. 1бит = 0,1 сек.
44113	0x1010	UINT16	Режимы работы системы А. Расшифровка см. табл. 3 – текущие данные.
44114	0x1011	UINT16	Режимы работы системы В. Расшифровка см. табл. 3 – текущие данные.
44115	0x1012	UINT16	Сигналы входных датчиков (старший байт), замыкания реле (младший байт). Расшифровка см. табл. 3 – текущие данные.
44116	0x1013	UINT16	Рабочие флаги (старший байт), контроль записи (младший байт). Расшифровка см. табл. 3 – текущие данные. Контроль = 0 – запись без ошибок.

Пример чтения 7 последних часовых записей:

```
>>> F7 03 1004 0070 15B9
<<< F7 03 E0 2A2C 6802 88 72 79 32 95 74 77 00 FF FF 12 66 0000 0000 0000 0000 0101 0001 3F 09 04 00
      2A2C 6002 88 72 79 32 95 74 77 64 FF FF 12 65 0000 0000 0000 0000 0101 0001 3F 09 04 00
      2A2C 5802 88 72 79 32 95 74 77 64 FF FF 12 63 0000 0000 0000 0000 0101 0001 3F 09 00 00
      2A2C 5422 88 72 79 32 95 74 77 64 FF FF 12 5F 0000 0000 0000 0000 0101 0001 3F 09 05 00
      2A2B 7801 88 72 79 32 95 74 77 64 FF FF 12 65 0000 0000 0000 0000 0101 0001 3F 09 00 00
      2A2B 7001 88 72 79 32 95 74 77 64 FF FF 12 65 0000 0000 0000 0000 0100 0000 3F 00 00 00
      2A2B 6801 88 72 79 32 95 74 77 64 FF FF 12 65 0000 0000 0000 0000 0100 0000 3F 00 04 00 EEF0
```

Прочитаны следующие данные (для первой записи): время записи 12-01-2021 13:00 Вт, конфигурация «СО+ГВ», ТА = 72°С, ТВ = 50°С, Т1 = 57°С, Т2 = -14°С, Т3 = 85°С, Т4 = 52°С, Т5 = 55°С, Т6 = нет, Р1 = нет, Р2 = нет, режимы контура А: АВТК АВТН, режимы контура В – АВТН, входные датчики - все сработали, было включение выходов К1 К4, наработка насосов 0 мин, нажимались кнопки модуля.

Для чтения всего архива необходимо вначале прочитать номер последней архивной записи, а затем читать записи из файла 1 с уменьшением номера функцией 0x14 Modbus. Для данной программы максимальный номер 1919. Номер последней записи читается из блока данных, представленных в табл. 9.

Таблица 8 – последняя часовая архивная запись.

Регистры	Адрес	Тип данных	Содержимое
42101	0x0834	UINT16	Контроль блока. 0 = без ошибок.
42102	0x0835	UINT16	Версия архива. 0x0010 = версия 1.0.
42103	0x0836	UINT16	Конфигурация. См. текущие значения. Например: 0x0012 = «СО+ГВ».
42104	0x0837	UINT16	Номер последней записи. Диапазон от 0 до 1919.

Пример чтения номера последней записи:

```
>>> F7 03 0834 0004 1331
<<< F7 03 08 0000 0010 0012 070E 6A6E
Прочитан номер 1806.
```

Пример чтения архивных записей по 2 записи по 16 регистров:

```
>>> F7 14 0E 06 0001 070E 0010 06 0001 070D 0010 4C8A
<<< F7 14 44 21 06 2A2D 4003 63 72 00 56 00 00 00 00 FF FF 12 66 8CA0 0000 8CA0 0000 0100 0100 00 50 00 00
      21 06 2A2D 3803 63 72 00 55 00 00 00 00 00 FF FF 12 66 8CA0 0000 8CA0 0000 0100 0100 00 50 00 00
      B524
>>> F7 14 0E 06 0001 070C 0010 06 0001 070B 0010 0D41
<<< F7 14 44 21 06 2A2D 3003 63 72 00 55 00 00 00 00 FF FF 12 66 8CA0 0000 8CA0 0000 0100 0100 00 50 00 00
      21 06 2A2D 2803 63 72 00 56 00 00 00 00 00 FF FF 12 66 8CA0 0000 8CA0 0000 0100 0100 00 50 00 00
      BA48
```

Прочитаны 4 архивные записи с номерами 1806, 1805, 1804, 1803.

Для очистки архива необходимо записать в номер 1920 и в версию 0x0100.

Пример команды очистки архива:

```
>>> F7 10 0834 0004 08 0000 0100 0000 0780 6CBA
<<< F7 10 0834 0004 96F2
```